

⚠ To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.

**CAUTION:** During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.

**AVERTISSEMENT :** Durant l'installation, veuillez faire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ Antes de instalar y usar el aparato y con el fin de prevenir accidentes y daños al mismo, lea el Manual de uso y manejo correspondientes.

**PRECAUCIÓN:** Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.

**AE**  
- Air extraction mode  
- Mode d'évacuation  
- Modalidad de extracción de aire

**RM**  
- Recirculation mode  
- Mode de circulation d'air  
- Modalidad de recirculación

1

2

2x

3

4x T20

AE, RM → 5

AE, RM → 4

4 AE, RM

11x T20

RM

4x T20

11x T20

5a

5b

5a AE RM

4x

4x

4x M5x40

T25

5b AE, RM

4x

X+5mm

4x

1.

2.

3.

4.

1x

4x

4x

